

Konica 現場監督 28 — (5)


28mmワイドレンズ・防水・防塵・防砂・耐ショック




使用説明書 で使用前に、必ずお読みください。

各部の名称











ファインダーと表示ランプ

標準撮影時



パノラマ撮影時



└ パノラマ撮影範囲フレーム

このフレームの内側がパノラマ撮影で写る範囲です。

近距離撮影時には、写る範囲がフレーム より下方向にずれます。

(オートフォーカスフレーム、緑ランプ、赤ランプの働きは標準撮影と同じです。)


近距離補正マーク

合います。

近距離撮影時には、このマークより 内側が写る範囲になります。

このフレーム内の被写体にピントが

ネームプレートの取付け手順



この説明書は下記のマークを使用しております。




Konica 現場監督 シリーズ専用フラッシュ GX-26(別売)

遠距離の被写体を明るく写す、自動調光増灯フラッシュ「コニカ 現場監督シリーズ専用フラッシュ GX-26」が別売で用意されてい ます。

コードレスタイプでカメラのフラッシュの発光に同調して発光し、ISO100フィルム使用の場合14mまで撮影できます。防水構造ではありません。

セット内容

- フラッシュ本体
- ・ブラケット
- ・ネームプレートセット



撮影準備

1

まず電池を 入れてくだ さい

カメラに水滴や砂などが付いていたら、乾いた布で拭い 落としてから、電池室カパー をはずしてください。内部に 水滴や砂が入ると故障の原 因になります。




電池室カバー開閉ノブを指でつまみ、OPENの矢印方向に回して、開閉ノブとOPEN側の●印を合わせると、電池室カバーがはずせます。




電池をカメラ底部の表示に合わせ て正しく入れます。

- * 電池の接点側を奥にして入れてください。
- * 使用電池はリチウム電池2CR5:6V、1コです。
- ▲警告 爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱をしないでください。
- ▲注 意 発熱発火の危険があります。指定外の電池を使用しないでください。



電池室カバーをはめ、カバーを押さえながら、CLOSEの矢印方向に開閉ノブを回して開閉ノブとCLOSE側の●印を合わせるとロックされます。



パワースイッチを押すと、撮影表示パネルに


(電池マーク)

\$AUTO (フラッシュAUTO)

貸 (フィルムカウンター)

が現われ電源ONになります。

* パワースイッチをもう一度押すと電源 OFFになります、電源OFFのときには電池 マークだけ点灯し、他のマークは消灯し ます。



電池交換の時期

電池が消耗して、電池マークが2/3 白くなったら新しい電池と交換し てください。

- * 撮影途中で電池マークが2/3白くなった ら、最後まで撮影したあと電池を交換し てください。但し、連続のフラッシュ撮 影を行なった場合、一時的に電池マーク が2/3白くなることがあります。この場 合、しばらく時間をおき、パワースイッ チを再度入れてください。電池マークが 黒く点灯すれば、電池はまだ正常です。
- * 万一撮影中に電池マークが全部白くなり 点滅すると、シャッターはきれません。
- * 使用済みの電池は、カメラ店または電気店にお持ちください。


撮影準備

2

フィルムを 入れてくだ さい

カメラに水滴や砂などが付いていたら、乾いた布で拭い落としてから裏ぶたを開けてください。内部に水滴や砂が入ると故障の原因になります。

コニカカラーフィルムのご 使用をおすすめします。



裏ぶた開放ノブを矢印方向に回転 し裏ぶたを開けます。

* リバーサルカラーフィルム(スライド用) は、下表のDX導入感度(ISO)と同一感度の フィルムをご使用ください。




フィルムを入れます。

* DXコード付きの35mmフィルムを使用します。フィルム装てんと同時に使用フィルムの感度が自動セットされます。DXコードのないフィルムはすべてISO25に設定されます。


使用フィルム感度のDX導入感度

DX導入感度 (ISO)	25	50	100	200	400	800	1600	3200
使用フィルム感度 (ISO)						800		
	32	64	125	250	500	1000	2000	-
(130)	40	80	160	320	640	1250	2500	_



パトローネ(フィルムの容器)をカチッと音がするまで押して入れ、フィルムが平らに出るようにします。






フィルムを少し引き出し、先端を カメラ内部の先端マーク(▲ ¶)に 合わせて、裏ぶたを閉じます。



* フィルムのパーフォレーション(送り穴) とスプロケット(送り歯車)のかみ合わせ を確認してください。



パワースイッチを押すと、フィルムは1枚目の撮影位置まで自動的に送られます。

* DX導入感度がISO25のフィルム使用の場合は、シャッターボタンを押してください。


フィルムが送られていないときは



フイルムカウンターが **こ**のまま点滅します。

裏ぶたを開けてフィルムを入れ直してくだ さい。 ***** 3 いよいよ 撮影です 4 AUTO

すべての撮影に共通する基 本的な撮影の手順です。




パワースイッチを押してください。電源ONとなり、**\$ AUTO、** (フィルムカウンター)が点灯します。

- * 電源OFF時には電池マークだけが点灯しています。
- * 防塵ガラスおよびオートフォーカス窓の 汚れにご注意ください。もし汚したらき れいに拭きとってください。




ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせます。



シャッターボタンを半押しすると 緑ランブが点灯し、自動的にピン トが合います。


- * 緑ランプが点滅したときは、被写体が近 すぎてピントが合わない警告で、シャッ ターがきれません。
- * 緑ランプと同時にセルフタイマーランプ が点灯するので、写される人にも撮影の タイミングがわかります。



シャッターボタンをさらに深く静 かに押し込み、シャッターをきっ てください。

- * 撮影が終わるとフィルムが1コマ自動的 に送られ、フィルムカウンターの数字が 1つ進みます。
- * 続けて撮影しないときは、パワースイッチを押して電源OFFにしてください。
- * 電源ONのまま放置しても、約30分後には 自動的に電源OFFとなります。






4 緑

緑ランプ点灯

自動フラッ シュ撮影 ~4AUTO

暗いときフラッシュが自動 的に発光します。


* 大光量フラッシュのため空 中のほこりなどがフラッシュ光により反射物として、 写る場合があります。



シャッターボタンを半押しして、 緑ランプと共に赤ランプが点灯し たら、フラッシュが自動発光しま す。

フラッシュ撮影の距離

ISO 100 ISO 400	0.4m~10.0m
ISO 400	0.4m~20.0m



シャッターボタンをいっぱいに押 してフラッシュ撮影してくださ い。

- * フラッシュ撮影後、赤ランプが数秒間点 灯した後消えますが、この間は充電中で すから、シャッターはきれません。
- * フラッシュは発光する際に熱くなります ので、指で覆わないでください。

5


近距離撮影

近接した被写体が画面中央 からはずれるときは、フォー カスロック撮影をしてくだ さい。



被写体に近づいてオートフォーカ スフレームに入れてください。

近距離撮影の至近距離





ファインダーの近距離補正マーク 内で構図を決め、シャッターをき ります。

* 近距離補正マークは、1m以内の撮影時に お使いください。

シャッターボタン半押しで緑ランプが点滅したときは…


至近距離より被写体に近すぎてピントが合わない警告で、シャッターがきれません。半押しした指をいったん離し、少し離れて押し直してください。

フォーカス ロック撮影

ピントを合わせたい被写体 が画面中央にないとき、フォ 一カスロック撮影をしてく ださい。



ピントを合わせたい被写体にオー シャッターボタンを半押しする トフォーカスフレームを合わせま す。




と、緑ランプが点灯してピント位 置が固定されます。

- * 緑ランプと同時にセルフタイマーランプ が点灯します。
- * 半押しした指をシャッターボタンから離 すと、フォーカスロックは解除され、や り直しができます。
- * フォーカスロックと同時に自動露出も固 定されます。



半押しのまま希望の構図に決め直 し、シャッターボタンをいっぱい に押して撮影します。




オートフォーカスが正しく働きに くい被写体 ①光沢のあるもの ②反射しにくい黒いもの

③小さいもの細いもの 4)発光体 ⑤雨、霧、煙等の実体のないもの * ガラス越しの撮影は、オートフォーカス ください。

が働かない場合がありますから、同じ距 離のものに向けてフォーカスロックして また、ガラスに密着させても正しい測距 ができます。


パノラマ撮影

撮影の途中で横(縦)のパノ ラマの画面に切替えができ、 広がりのある風景や長くな らんだ集合人物などを、ダイ ナミックに表現できます。




P切替えノブを下方に回して、指標をパノラマ・ に合せるとパノラマ 回面になります。

* ファインダーも同時にパノラマ用に切替 わり、撮影範囲フレームが現れます。




パノラマ撮影範囲フレーム内で構 図を決め、撮影してください。

* 構図上被写体がオートフォーカスフレー ムからはずれる場合はフォーカスロック 撮影をしてください。




近接撮影をすると写る範囲が下方 向にずれますから、構図に余裕を もたせて写してください。



パノラマ撮影が終ったら切替えノ ブを上方に回して、元に戻してく ださい。標準画面に戻ります。



パノラマ切替えノブは必ず標準位置またはパノラマ位置に合せ、途中で止めて撮影しないでください。





* このカメラのパノラマ撮影はカメラ側で標準撮影画面の1コマ分の上下を遮光して 約13×36mの横長に写し込み、プリント段階でパノラマサイズ(89×254mm)に仕上げ るものです。

現像・プリントを依頼されるときのご注意


パノラマ撮影をしたフィルムの現像・プリントをDP店にご依頼になるときは、付属のパノラマシールをパトローネ(フィルムの容器)に貼って、必ず「コニカカラー百年プリント "パノラマサイズ"で」と指定してください。ご指定のない場合は、標準のサービスサイズでプリントされる場合があります。

シールの使い分け:標準撮影の途中でパノラマ撮影した場合は、「パノラマ/標準混在」シール、全てパノラマ撮影した場合は「全数パノラマ」シールを貼ってください。

8


フィルムの 取り出し方

フィルムの規定枚数より多く撮影した場合、最終画面が 置なることがあります。 写し終わったフィルムは、お 早目にカメラ店に持参し「コ ニカカラー百年ブリント」と ご指定ください。



フィルムが最後になると自動的に 巻き戻され、巻き戻し完了で停止 します。フィルムカウンターの む の点滅を確認した上でフィルムを 取り出してください。

- * フィルムカウンターは、巻き戻しに連動して逆算します。
- * 裏ぶたを開けるとフィルム枚数計の間が 一瞬点灯し、電源ONになります。



途中巻き戻しの方法

途中巻き戻し(R)スイッチをストラップ調節具の突起部で押すと、 撮影途中のフィルム巻き戻しができます。


- * 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。
- * 途中巻き戻し(R)スイッチをシャープペンシル等の鋭い先端部で押すと故障の原因となります。

応用撮影

9

モードスイッチ の切替え

被写体に応じて最適な撮影 方法を選択できます。



モードスイッチを押すと、撮影表示パネル上に6つのモードが、順次表示され循環します。


- * 通常は**\$ AUTO**になっています。
- ★ **50N**、★ **50FF 520**、○ のの各モードは固定され、一度設定したモードで撮影を続けられます。撮影が終ったら一般撮影モードに戻しておきましょう。



* セルフタイマー撮影 *O では、1コマ撮影後、フラッシュAUTOモードに自動復帰します。

^{□用機制} 10 日中フラッ シュ撮影 ↓ 0N

(フラッシュONモード) フラッシュが常時発光する モードです。逆光や室内窓際 の被写体を明るくきれいに 写します。



モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**\$ON**を出します。



フラッシュ撮影

被写体に向けてシャッターをきれば、明るいところでもフラッシュが発光します。


* シャッターボタン半押しで、緑ランプと同時に赤ランプが点灯します。



フラッシュなし

応用撮影 スローシャッ ターシンクロ 4 ON

(フラッシュONモード) 夕方や夜間の撮影で、スロー シャッターによるフラッシ ュ撮影が行われ、バックも被 写体も共に明るく写せます。



モードスイッチを押して、撮影表 示パネルに**∮ON**を出します。

用ください。



スローシャッターシンクロ

暗い場所で被写体に向けてシャッ ターをきれば、1/15秒までのスロ * カメラぶれをしやすいので、三脚をご使 ーシャッターによるフラッシュ撮 影ができます。



≴AUTOのフラッシュ撮影

12 フラッシュ なしの撮影 4 0FF

(フラッシュOFFモード) フラッシュが発光しないモードです。フラッシュ機能が 禁止されている美術館や都 会の夜景撮影などにご利用 ください。



モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**\$ 0FF**を出します。 被写体に向けてシャッターをきれば、1/4秒までフラッシュなしの自動露出撮影ができます。

* シャッターボタン半押しで赤ランプが点 滅したときは、カメラぶれの警告です。 三脚をご使用ください。




暗くて自動露出が働かないときは、最長2秒の超スローシャッターに切替わります。(2秒バルブ)

- * このときはシャッターボタン半押しで、 赤ランプがゆっくり点滅します。
- * 2 秒バルブは、2 秒以内であれば、シャッターボタンを押している間、シャッタ 一が開いたままになります。カメラぶれ 防止のため三脚をご使用ください。

応用撮影 13 +2.0EV露出補正撮影 4 OFF +2.0

(+2.0EV露出補正モード) 露出を多めにかけたいとき に使うモードです。





- * 明暗コントラストの強い建物など、風景 の暗部を明るく写したいときにも、この モードを使ってください。
- * 暗い場所では三脚を使用してください。




被写体に向けてシャッターをきれ ば標準より約2.0絞り分明るい自 動露出補正撮影ができます。



♦0FFのフラッシュ撮影

(セルフタイマーモード) 人出を借りずに、撮影者自身 が作業をしている状況を撮 影できます。



モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**必**を出します。

- * セルフタイマーモードにセットすると、 **\$ AUTO**(フラッシュ自動発光)になります。
- * 三脚をご使用ください。
- * フォーカスロックもできます。




被写体に向けてシャッターボタンを押すとセルフタイマーがスタートし、約10秒後にシャッターがきれます。


- * 7秒点灯後、3秒点滅します。
- * カメラの前から操作すると正しいピント が得られません。
- * 撮影終了で一般撮影モードに戻ります。 続けてセルフ撮影する場合はセットし直 してください。
- * パワースイッチを押すと作動中のキャン セルができます。

^{広用振影} 15 遠景撮影



(無限遠モード) ピントが無限遠に固定されるモードです。日中の遠景撮影、特に窓ガラス越しの遠景 撮影に有効です。





- * 無限遠モードにセットすると、**\$ AUTO** (フラッシュ自動発光)になります。
- * 夜景や日没前後の夕景など、暗いときの 遠景撮影では、フラッシュなしの撮影を してください。



ガラス越しの風景を無限遠撮影



一般撮影

おもな仕様

* 下記性能については当社試験条件によります。 * 製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

	:レンズシャッター式AF全自動35mmカメラ	フラッシュ	: 手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッ
画面サイズ	: 24×36mm(I3×36mm・パノラマ撮影時)		シュマチック機構、連動範囲・ISO 100・0.4
レンズ	: コニカレンズ、28mm F3.5 (5群 5枚構成)		m~10.0m、発光間隔・約5秒
	レンズ前面に防塵ガラス	モード切替え	:フラッシュ自動発光、フラッシュON.、フラッ
パワースイッ	チ:電源ONでオートローディング・シャッター		シュOFF、+2.0EV露出補正、セルフタイマー
	ロック解除・液晶点灯・約30分後自動的に電		撮影、無限遠撮影の6モードを循環、液晶パ
	源OFF、電源残量マーク表示、電源OFFでシ		ネルに表示
	ャッターロック・電池マーク以外の液晶消灯	セルフタイマ	一:電子式、作動時間約10秒、セルフタイマー
	・セルフタイマーキャンセル		ランプが約7秒間点灯した後約3秒間点滅、
シャッター	: プログラム電子シャッター、電磁レリーズ、		途中解除可能
	1/4秒~1/280秒 2 秒バルブ付	フィルム給送	: 電動式、パワースイッチでスタートするオー
焦点調節	: 赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、		トローディング、自動巻き上げ、フィルム終
	撮影範囲・0.4m~∞、0.4m以内の近距離ロ		了でオートリターン、巻き戻し後自動停止、
	ック、フォーカスロック、無限遠撮影可能		途中巻き戻し可能
露出調節	: CdS 受光素子使用のプログラム自動露出調節	フィルムカウ	ンター:順算式、液晶パネルに表示
	中央重点測光	電池寿命	:50%フラッシュ発光のとき約20本
露出連動範囲	: ISO 100 • EV5.5~EV16.5	電源	: リチウム電池(2CR5:6V) I コ
フィルム感度	E:自動設定(ISO 25~ISO 3200)	防水	: 種類・JIS保護等級 7 (防浸形)、意味・定めら
ファインダー	-:実像式ファインダー、オートフォーカスフレ		れた条件で水中に没しても内部に水が入らな
	ーム、近距離補正マーク、パノラマ撮影切替		いもの、試験・水面下Imで30分間水中に放置
	え時にパノラマ撮影範囲フレーム、ファイン	大きさ	: 142.5×83.5×57mm
	ダーわきに緑ランプ(AE・AFロック時点	質量 (重さ)	: 375 g (電池別)
	灯、近距離ロック時点滅)、赤ランプ(フラ		
	ッシュ発光時点灯・未充電時点灯、低輝度警		
	告時点滅)		